Revisión 2. Tipo MFP/LPC 14 de marzo de 2007. Ref:opmfplpc-en12845.wpd

<u>INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL</u> controlador del motor eléctrico LPC según la norma EN12845



PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de <u>LESIONES FÍSICAS</u> o de daños en el equipamiento de control, <u>LEA</u>

<u>ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL</u>. Si tras leer las presentes instrucciones tiene alguna duda, póngase en contacto con Metron Eledyne para más información. En interés de la seguridad, preste especial atención a las <u>ADVERTENCIAS</u> no enumeradas a continuación:

Si es necesario llevar a cabo tareas en el motor o en el equipamiento de control, asegúrese de que el equipamiento de control esté <u>AISLADO Y CERRADO</u> del suministro eléctrico AC antes de iniciar los trabajos. Si fuera posible, utilice una etiqueta temporal llamando la atención sobre este hecho. Sugerencia de etiqueta: **Precaución TÉCNICOS TRABAJANDO EN EL EQUIPAMIENTO.**

El sistema de control funciona automáticamente desde el interruptor de presión y de la señal de arranque remota, y puede arrancar el motor en cualquier momento. Asegúrese de que todo el personal relevante esté al corriente de este hecho colocando una etiqueta adecuada que se muestre de forma llamativa en la zona del motor. Sugerencia de etiqueta: ATENCIÓN: EL MOTOR PUEDE ARRANCAR EN CUALQUIER MOMENTO.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica grave, **NO** energice el sistema de control con la puerta de acceso abierta, a menos que sea absolutamente necesario. Actúe con precaución al manipular el interruptor de presión externa, ya que presenta una tensión de circuito de control en los contactos de conmutación cuando el panel está energizado.

Si la puerta de acceso al interior del panel deba abrirse mientras el panel está energizado, <u>PRESTE</u> <u>ATENCIÓN</u> al suministro del motor trifásico y al suministro del circuito de control monofásico. Le rogamos tenga presente esta advertencia, ya que es de suma importancia. La tarjeta de circuito impreso (PCB) también presenta tensiones peligrosas.

GENERALIDADES

Los controladores de motor eléctrico Metron Eledyne de tipo MFP/LPC-EN12845 cumplen generalmente con los reglamentos LPC para el arranque de las bombas anti-incendios accionadas por motor eléctrico y, por supuesto, cumple la norma EN12845. Cada unidad es autónoma y se auto-monitoriza; además presenta salidas sin tensión para facilitar la indicación de estado remota.

INSTALACIONES OPCIONALES DISPONIBLES

NOTA: Consulte el diagrama de circuitos para ver la tabla de opciones equipadas.

Opción A - Calefactor anti-condensación instalado en carcasa.

Opción B - Temporizador de parada automática

Opción E - Relé de fallas a tierra

Revisión 2. Tipo MFP/LPC 14 de marzo de 2007. Ref:opmfplpc-en12845.wpd

Opción P - Presostato.

Opción T1 - Argollas de montaje. Opción T2 - Orejetas de elevación.

Opción T3 - Base

PROTECCIÓN DEL CIRCUITO

Los fusibles F1 a F3 están instalados en el aislador y protegen el suministro eléctrico del motor.

Los fusibles F4 a F6 están instalados en la placa de circuito impreso y protegen el relé de fase y el circuito de control.

El fusible F7 también está instalado en la tarjeta de circuito impreso y protege el calentador anti-condensación si se coloca junto con la salida del calefactor del motor.

ENERGIZADO DEL SISTEMA

Asegúrese de que las conexiones del controlador son las que se describen en el diagrama de circuitos.

Con aislador CA abierto

Visual Fases de alimentación eléctrica OK - OFF

Sin tensión Fallo del suministro eléctrico - activado

Cierre del aislador AC.

MONITORIZACIÓN DE LA TENSIÓN

CA Tensión eléctrica normal

Inspección visual Fases de alimentación OK

Sin tensión Fallo del suministro eléctrico subsanado.

Si se pierden las fases L1 o L2.

Inspección visual Fases de alimentación OK se apaga

Sin tensión Fallo del suministro eléctrico - activado

Si se pierde la fase L3. Circuito de control interrumpido.

Inspección visual Fases de alimentación OK se apaga

Sin tensión Fallo del suministro eléctrico - activado

Opción A - CALEFACTOR ANTI-CONDENSACIÓN

El termostato del calefactor está preajustado y no puede ajustarse.

Revisión 2. Tipo MFP/LPC 14 de marzo de 2007. Ref:opmfplpc-en12845.wpd

Con temperatura del armario por debajo del ajuste de termostato.

El calefactor del armario se calienta.

Con temperatura del armario por encima del ajuste de termostato.

El calefactor del armario se enfría.

Revisión 2. Tipo MFP/LPC 14 de marzo de 2007. Ref:opmfplpc-en12845.wpd

SISTEMA DE CONTROL

TEST DE PILOTOS LUMINOSOS

Todos los pilotos se iluminan (no activado Pulse el botón de test de pilotos luminosos

cuando el arranque está inhibido)

ARRANQUE DEL PRESOSTATO

Ajuste del punto de consigna del presostato y diferencial para adaptarse a las condiciones de funcionamiento del lugar

Si la presión es baja.

La bomba arranca de inmediato.

[Terminales PL2.1, PL2.2, PL2.3

PL2.4, PL2.5 y PL2.6]

Inspección visual Bomba sobre demanda

Sin tensión. Bomba sobre demanda - activada.

Hay tensión en los terminales del motor

Motor en funcionamiento en configuración en estrella El amperímetro indica que el motor está

funcionando en amperios en estrella

El temporizador estrella - delta inicia la temporización

Se produce un cambio, de estrella a delta El amperímetro indica que el motor funciona en

amperios DOL

Cuando la bomba alcanza la presión de funcionamiento, el interruptor de presión de funcionamiento se cierra

[Terminales PL1.14 y PL1.15]

Inspección visual Bomba en funcionamiento

Sin tensión Bomba en funcionamiento

Cuando la presión aumenta por encima del punto de consigna del presostato de arranque.

Sin tensión. Bomba sobre demanda - standby.

La bomba puede ser detenida por el usuario

ARRANQUE DE EMERGENCIA

Revisión 2. Tipo MFP/LPC 14 de marzo de 2007. Ref:opmfplpc-en12845.wpd

Cuando se pulsa el botón de arranque de emergencia.

La bomba arranca de inmediato.

Hay tensión en los terminales del motor Motor en funcionamiento en configuración en estrella

El amperímetro indica que el motor está funcionando en amperios en estrella

El temporizador estrella - delta inicia la temporización

Se produce un cambio, de estrella a delta

El amperímetro indica que el motor funciona en amperios

DOL

Cuando la bomba alcanza la presión de funcionamiento, el interruptor de presión de funcionamiento se cierra [Terminales PL1.14 y PL1.15]

Inspección visual Bomba en funcionamiento

Sin tensión Bomba en funcionamiento

PARADA DEL MOTOR

Pulse el botón Stop/Reset.

El motor se detiene.

Si la presión es normal, el motor permanece parado y el sistema de control se ajusta en standby.

Nota: el botón de parada está deshabilitado mientras que haya una situación de funcionamiento de la bomba sobre demanda, para la parada de emergencia, desconecte el controlador.

INHIBICIÓN DE TODOS LOS ARRANQUES

El controlador está equipado con una entrada de inhibición de todos los arranques

Cuando esta entrada está cerrada [Terminales PL1.13 y PL1.12]

Es imposible llevar a cabo un arranque remoto

Las entradas de los presostatos están deshabilitadas

El botón de arranque de emergencia está deshabilitado

La función de test de pilotos luminosos está deshabilitada



ÍNDICE DE CONTENIDOS

<u>APARTADO</u>	<u>PÁGINA</u>
PRECAUCIÓN	1
GENERALIDADES	1
INSTALACIONES OPCIONALES DISPONIBLES	1
PROTECCIÓN DEL CIRCUITO	2
ENERGIZADO DEL SISTEMA	2
MONITORIZACIÓN DE LA TENSIÓN	2
Opción A - CALEFACTOR ANTI-CONDENSACIÓN	2
SISTEMA DE CONTROL	4
TEST DE PILOTOS LUMINOSOS	4
ARRANQUE DEL PRESOSTATO	4
ARRANQUE DE EMERGENCIA	4
PARADA DEL MOTOR	5
INHIBICIÓN DE TODOS LOS ARRANQUES	5